

認定表示の具体的な取扱方法【締固め作業機械編】

1. はじめに

下表に示す機種に Compaction Meister（以後、ICT 機器）を搭載した際は、当社指定の認定表示ステッカーを付すことができます。下記説明に従ってステッカーの取り付け、取外しを実施してください。

| 種類 | 締固め作業機械 (Compaction Meister 付) |
|--------|--|
| 認定番号 | 2022-35-1-3-4-0 |
| ICT 機器 | Compaction Meister |
| 搭載可能機種 | R2-4、R2-2、R2-1 TZ704、TZ703、TZ701-1、TZ701 TW504、TW354 SW654、SW504、SW354 SV900-1、SV514、SV204 |

2. 認定表示ステッカー（マグネット）イメージ



3. 取扱方法

ICT 機器を取り付けた際には、上述のステッカーをそれぞれ車両の所定の位置に付してください。

取付場所は、車体左側、車両型式付近※に製品名を、各認定マーク付近※に ICT 建機認定マークを付してください。

取り付ける際は、必ず取付場所を綺麗にしてから付してください。剥がれの原因となります。

※お客様によって、下図取付位置に製品名等印字されている場合がありますので、付近とさせていただきます。

※「Compaction Meister」の
マグネットサイズが実際と
は異なります。



搭乗型取り付け例

TZ 系取り付け例



R2 系取り付け例

ICT 機器を取り外す際は、必ずステッカーも一緒に取り外してください。

保管する際は直射日光、雨風を避け、丸めずに保管してください。劣化や着力低下の原因となります。

認定表示の具体的な取扱方法【路面切削機編】

1. はじめに

下表に示す機種に切削管理システム（以後、ICT 機器）を搭載した際は、当社指定の認定表示ステッカーを付すことができます。下記説明に従ってステッカーの取り付け、取外しを実施してください。

| 種類 | 路面切削機 (切削管理システム付) |
|--------|----------------------|
| 認定番号 | 2022-37-1-6-15-0 |
| ICT 機器 | 切削管理システム |
| 搭載可能機種 | ER555F |

2. 認定表示ステッカー（マグネット）イメージ



3. 取扱方法

ICT 機器を取り付けた際には、上述のステッカーをそれぞれ車両の所定の位置に付してください。

基本的には、車体左側、車両型式付近[※]に製品名を、各認定マーク付近[※]に ICT 建機認定マークを付してください。

取り付ける際は、必ず取付場所を綺麗にしてから付してください。剥がれの原因となります。

※お客様によって、下図取付位置に製品名等印字されている場合がありますので、付近とさせていただきます。



ステッカー取り付け例

ICT 機器を取り外す際は、必ずステッカーも一緒に取り外してください。

保管する際は直射日光、雨風を避け、丸めずに保管してください。劣化や着力度低下の原因となります。